



Handsender

Technische Spezifikationen

Empfangsfrequenz	433,92MHz
Decoding	Variabler Code (Rolling Code)
Dekodierung	Batterie CR 2016 3V (x2)

1. - Speicherprozess der Handsender / Wandschalter

1.1-Drücken Sie den Code-Knopf, auf der Anzeige erscheint "●".



1.2 - Drücken Sie den Knopf des Senders, den Sie speichern möchten. Lassen Sie ihn los und drücken Sie dann denselben Knopf noch einmal. Auf der Anzeige wird "●" aufblinken.



1.3 -Wiederholen Sie diese Schritte bis zu einem Maximum von 20 verschiedenen Sendern.

2. - Handsender / Wandschalter – Speicherkapazität & Reset der gespeicherten Codes

2.1 -Sobald 20 Codes gespeichert sind, erscheint auf der Anzeige " F " (voller Speicher), danach können keine weiteren Codes gespeichert werden. Um weitere Codes hinzuzufügen, müssen Sie einen externen Receiver verwenden.



3.2 - Drücken und halten Sie den Code-Knopf mehr als acht Sekunden, während auf der Anzeige "●" das signal blinkt. Nach acht Sekunden blinkt ein " C " auf, damit sind alle Codes gelöscht worden.

