



Edle Laminatböden

EXTRA AQUASTOP SMART

Produkt:	HFPS 3.0 incl. Cutting Lines
-----------------	---------------------------------

Produktname:	Extra Aquastop smart
---------------------	----------------------

Kundenteilenummer:	LO LO98552
---------------------------	------------

EAN:	4 005705 005486
-------------	-----------------

Anwendung:

Schalldämmunterlage bei Einsatz von schwimmend verlegten Fertigparkett-, Kork- und Laminatfußböden etc. Nicht geeignet für Parkettboden, Fliesen- oder Natursteinbeläge, die vollflächig mit dem Unterboden verklebt werden.

Material:	XPS extrudierter Polystyrol-Hartschaum PET Polyethylenterephthalat
------------------	---

1. Abmessungen:

Dicke	(d)	3 mm	+/-5%	PN-EN 823:2013
Länge	(l)	8.500 mm	+/-5%	PN-EN 823:2013
Breite	(w)	1.180 mm	+/-5%	PN-EN 823:2013

2. Technische Daten

<u>Unterboden / Konstruktion:</u>				
Thermische Anforderung Wärmedämmung	RA	0,11 m ² K/W	+/-10%	EN 12664
Eignung für Bodenheizung (H) / Bodenkühlung (C)	RA,B			
Unebenheiten	PC	2 mm	+/-10%	CEN TS 16354
Feuchtigkeit	SD	>75m	-	EN 12086
<u>Nutzung:</u>				
Dynamische Beanspruchung	DL ₂₅	>250 000 Zyklen	-	EN 13793
Statische Beanspruchung	CS	90 kPa	+/-10%	EN ISO 3386 / EN826
Statische Dauerbeanspruchung	CC	25 kPa	+/-10%	EN 1606
Stoßbeanspruchung	RLB	1.600 mm	-	EN 438-2
<u>Akustik:</u>				
Trittschallminderung	IS _{Lam}	19dB	+/-2%	EN ISO 10140
Gehschallemission	RWS	11%	+/-2%	EN 16205 CEN/TS 16354

LOGOCLIC®

Edle Laminatböden

EXTRA AQUASTOP SMART

Produkt:	HFPS 3.0 incl. Cutting Lines
Produktname:	Extra Aquastop smart
Kundenteilenummer:	LO LO98552

3. Umwelt:

FCKW-frei, Entsorgung über Hausmüll, recyclebar, gewässerneutral, toxikologisch unbedenklich, Abfall- schlüssel nach AVV: 170604.

4. Besondere Hinweise

Kühl, trocken und vor UV-Strahlung schützen. Bei Einsatz von empfindlichen elektronischen Geräten (Computer etc.) wird grundsätzlich empfohlen, auf Unterlagsmaterialien mit antistatischen Eigenschaften zurückzugreifen. Bei der Verlegung in fußbodenbeheizten Räumen empfehlen wir grundsätzlich die zusätzliche Verlegung unserer Aquastop-Folie, (als Zubehör erhältlich). Alle Angaben auf dieser Seite entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und informieren über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zu. Aus diesem Grund können aus diesen Angaben keine Rechtsverbindlichkeiten abgeleitet werden. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

5. Verlegeanleitung:

Vor dem Verlegen ist sicherzustellen, dass der Unterboden eben, sauber, trocken, rissfrei, zug- und druckfest ist und den Handwerks- und Innungsrichtlinien entsprechenden Anforderungen genügt. Bitte beachten Sie außerdem die Hinweise des Oberbodenherstellers. Lassen Sie sich bei erhöhter Baufeuchte bzw. bei Restfeuchte des Untergrundes über die Notwendigkeit der Trockenlegung von Ihrem Händler oder Handwerker beraten. Die Parkettunterlage wird auf dem Boden ausgelegt (aluminisierte Folienseite nach oben) Die einzelnen Bahnen stumpf aneinander stoßen, Schutz-folie vom Selbstklebestreifen abziehen und Überlappungsrand mit dem Selbstklebestreifen verkleben. Danach kann mit der Verlegung des Parkett-, Laminat- oder Korkbodens begonnen werden.