



Edle Laminatböden

## EXPERT AQUASTOP

<b>Produkt:</b>	XPE 2.0 inkl. Dampfsperre incl. Cutting Lines
-----------------	--------------------------------------------------

<b>Produktname:</b>	Expert Aquastop
---------------------	-----------------

<b>Kundenteilenummer:</b>	LO LO98513
---------------------------	------------

<b>EAN:</b>	4 005705 005462
-------------	-----------------

**Anwendung:**  
Schalldämmunterlage bei Einsatz von schwimmend verlegten Fertigparkett-,Kork- und Laminatfußböden etc. Nicht geeignet für Parkettboden,Fliesen- oder Natursteinbeläge, die vollflächig mit dem Unterboden verklebt werden.

<b>Material:</b>	PE-HD Polyethylen
------------------	-------------------

### 1. Abmessungen:

Dicke	(d)	2 mm	(+/-5%)	PN-EN 823:2013
Länge	(l)	10.000 mm	(+/-5%)	PN-EN 823:2013
Breite	(w)	1.000 mm	(+/-5%)	PN-EN 823:2013

### 2. Technische Daten

<u>Unterboden / Konstruktion:</u>				
Thermische Anforderung Wärmedämmung	RA	0,038 m <sup>2</sup> K/W	(+/-0,005)	EN12664
Eignung für Bodenheizung (H) / Bodenkühlung (C)	RA,B			
Unebenheiten	PC	1 mm	(+/- 10%)	CEN TS 16354
Feuchtigkeit	SD	>75 m		EN 12086
<u>Nutzung:</u>				
Dynamische Beanspruchung	DL <sub>25</sub>	-		EN 13793
Statische Beanspruchung	CS	60 kPa	(+/- 10%)	EN ISO 3386 / EN826
Statische Dauerbeanspruchung	CC	-		EN 1606
Stoßbeanspruchung	RLB	-		EN 438-2
<u>Akustik:</u>				
Trittschallminderung	IS <sub>Lam</sub>	19 db	(+/-2%)	EN ISO 10140
Gehschallemission	RWS	20%	(+/-2%)	EN 16205 CEN/TS16354



Edle Laminatböden

## EXPERT AQUASTOP

<b>Produkt:</b>	XPE 2.0 inkl. Dampfsperre incl. Cutting Lines
<b>Produktname:</b>	Expert Aquastop
<b>Kundenteilenummer:</b>	LO LO98513

### 3. Umwelt:

FCKW-frei, Entsorgung über Hausmüll, recyclebar, gewässerneutral, toxikologisch unbedenklich, Abfallschlüssel nach AVV: 170604.

### 4. Besondere Hinweise

Kühl, trocken und vor UV-Strahlung schützen. Bei Einsatz von empfindlichen elektronischen Geräten (Computer etc.) wird grundsätzlich empfohlen, auf Unterlagsmaterialien mit antistatischen Eigenschaften zurückzugreifen. Bei der Verlegung in fußbodenbeheizten Räumen empfehlen wir grundsätzlich die zusätzliche Verlegung unserer Aqua-Stopp-Folie, (als Zubehör erhältlich). Alle Angaben auf dieser Seite entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und informieren über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zu. Aus diesem Grund können aus diesen Angaben keine Rechtsverbindlichkeiten abgeleitet werden. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

### 5. Verlegeanleitung:

Vor dem Verlegen ist sicherzustellen, dass der Unterboden eben, sauber, trocken, rissfrei, zug- und druckfest ist und den Handwerks- und Innungsrichtlinien entsprechenden Anforderungen genügt. Bitte beachten Sie außerdem die Hinweise des Oberbodenherstellers. Lassen Sie sich bei erhöhter Baufeuchte bzw. bei Restfeuchte des Untergrundes über die Notwendigkeit der Trockenlegung von Ihrem Handler oder Handwerker beraten. Die Parkettunterlage wird auf dem Boden ausgerollt (alukaschierte Folienseite nach oben). Bei Produkten mit Überlappungsrand und Selbstklebestreifen: Die einzelnen Bahnen stumpf aneinander stoßen, Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und Überlappungsrand mit dem Selbstklebestreifen verkleben. Danach kann mit der Verlegung des Parkett-, Laminat- oder Korkbodens begonnen werden.