



Edle Laminatböden

AQUAPROTEC

Produkt:	PE Folie incl. Cutting Lines
-----------------	---------------------------------

Produktname:	Aquaprotec
---------------------	------------

Kundenteilenummer:	LO LO90005
---------------------------	------------

EAN:	4 005705 005509
-------------	-----------------

Anwendung: Feuchtigkeitsbremse für Laminat / Parkett

Material:	PET Polyethylenterephthalat
------------------	-----------------------------

1. Abmessungen:

Dicke	(d)	0,18 mm	+/-0,15 mm	PN-EN 823:2013
Länge	(l)	10.000 mm	+/-10%	PN-EN 823:2013
Breite	(w)	1.000 mm	+/-10%	PN-EN 823:2013

2. Technische Daten

<u>Unterboden / Konstruktion:</u>				
Thermische Anforderung Wärmedämmung	RA			
Eignung für Bodenheizung (H) / Bodenkühlung (C)	RA,B			
Unebenheiten	PC			
Feuchtigkeit	SD	150 m		EN 12086
<u>Nutzung:</u>				
Dynamische Beanspruchung	DL ₂₅			
Statische Beanspruchung	CS			
Statische Dauerbeanspruchung	CC			
Stoßbeanspruchung	RLB			
<u>Akustik:</u>				
Trittschallminderung	IS _{Lam}			
Gehschallemission	RWS			

LOGOCLIC®

Edle Laminatböden

AQUAPROTEC

Produkt:	PE Folie incl. Cutting Lines
Produktname:	Aquaprotec
Kundenteilenummer:	LO LO90005

3. Umwelt:

FCKW-frei, Entsorgung über Hausmüll, recyclebar, gewässerneutral,
toxikologisch unbedenklich

4. Besondere Hinweise

Kühl, trocken und vor UV-Strahlung schützen. Bei Einsatz von empfindlichen elektronischen Geräten (Computer etc.) wird grundsätzlich empfohlen, auf Unterlagsmaterialien mit antistatischen Eigenschaften zurückzugreifen. Bei der Verlegung in fußbodenbeheizten Räumen empfehlen wir grundsätzlich die zusätzliche Verlegung unserer Aqua-Stopp-Folie, (als Zubehör erhältlich). Alle Angaben auf dieser Seite entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und informieren über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zu. Aus diesem Grund können aus diesen Angaben keine Rechtsverbindlichkeiten abgeleitet werden. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

5. Verlegeanleitung:

PE-Folie über die gesamte Raumbreite ausrollen und die jeweils nächste Bahn um ca. 20 cm überlappen lassen. Schützt sicher vor aufsteigender Restfeuchte.