



MANUALE UTENTE

Indice

Contenuto della confezione	3
Istruzioni per l'avviamento rapido	4
Informazioni importanti	13
Uso previsto	13
Uso della sonda	13
Requisiti per lo smaltimento.....	14
Specifiche tecniche	14
Dichiarazione di conformità	15

Contenuto della confezione

Batteria CR2032

la batteria è preinstallata




iGRILL MINI

Indicatore a LED

Porta per sonda


Base (magnetica)

Indicatore sonda colorato



AVVERTENZA!

La sonda diventa molto calda
Utilizzare guanti.



Avvolgi-sonda

Sonda per carne

Disco magnetico opzionale

aderisce alle superfici non magnetiche per il montaggio verticale



montaggio verticale opzionale


Istruzioni per l'avviamento rapido

1



Separare l'iGRILL MINI dalla base.

2



Rimuovere lo sportellino della batteria sulla base dell'iGRILL MINI ruotandolo in senso antiorario.

3




Rimuovere la batteria tirando la linguetta di carta.



AVVERTENZA: smaltimento della batteria!

Non smaltire mai le batterie incenerendole. Smaltire sempre le batterie in conformità con le leggi locali.

4



Assicurarsi che la batteria sia in posizione, con il lato positivo rivolto verso l'alto, quindi rimontare lo sportellino della batteria.

5



Rimontare l'iGRILL MINI sulla sua base.

6



Scaricare l'app WEBER iGRILL.
Abilitare Bluetooth® sul proprio
smart device in "Impostazioni".

7




Inserire la sonda nella porta.



AVVERTENZA: pericolo di ustioni!

La manipolazione delle sonde di temperatura senza protezione per le mani può causare gravi ustioni. Per prevenire ustioni, indossare guanti termoresistenti durante l'uso di questo prodotto.

8



Per accendere l'iGRILL MINI, premere rapidamente e rilasciare il pulsante di accensione. L'indicatore luminoso lampeggerà in blu in attesa dell'abbinamento.



Lanciare l'app WEBER iGRILL sul proprio smart device. Seguire le istruzioni per l'abbinamento nell'app. Ora è possibile utilizzare l'iGRILL MINI.

Ulteriori informazioni, video con istruzioni sulla configurazione e tante idee culinarie sono disponibili su weber.com/igrillsupport.

Informazioni importanti

Per ulteriori informazioni sulla compatibilità dei dispositivi, le lingue supportate nell'app WEBER iGRILL, una guida utente completa con video didattici, e tante ricette, idee e ispirazione, visitare weber.com/igrillsupport. Leggere la guida, soprattutto le informazioni di sicurezza, prima di utilizzare il WEBER iGRILL MINI e seguire le istruzioni quando si usa il dispositivo.

Uso previsto

Utilizzare questo dispositivo per misurare e monitorare la temperatura del cibo cucinato sul barbecue. Un uso diverso da quello descritto può causare danni. Il produttore o il rivenditore non sono responsabili per danni derivanti da un uso improprio. Quando si utilizza un iGRILL MINI, non lasciare mai il barbecue incustodito e seguire tutte le istruzioni contenute nella Guida utente del barbecue.

Nota: il dispositivo non deve essere utilizzato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali.

Nota: l'iGRILL MINI e la batteria non sono progettati per un uso a temperature estremamente elevate. Se la superficie è troppo calda al tatto, sarà troppo calda anche per il WEBER iGRILL MINI e la batteria.

Uso della sonda per la carne



AVVERTENZA: rischio di lesioni! La sonda è molto affilata. Fare attenzione quando si maneggia la sonda.




AVVERTENZA: pericolo di ustioni! La manipolazione della sonda senza protezione per le mani può causare gravi ustioni. Gli indicatori della sonda colorati non devono essere toccati a mani nude durante l'uso con il barbecue, in quanto non sono isolati dal calore. Per prevenire ustioni, indossare guanti termoresistenti durante l'uso di questo prodotto.

Nota importante: quando si utilizza la sonda, accertarsi di instradare il cavo in aree in cui non sarà esposto a fiamme o a temperature maggiori di 380°C. Evitare di esporre la sonda a temperature inferiori a -30°C. Temperature inferiori a -30°C o superiori a 300°C non saranno visualizzate sull'app e anche la connessione della sonda non sarà più visualizzata.

Pulire la sonda prima del primo utilizzo. La sonda non è lavabile in lavastoviglie. Non utilizzare prodotti chimici o detergenti abrasivi per pulire la sonda. Pulire la sonda con un panno umido o una salvietta. Fare attenzione a non bagnare il cablaggio della sonda e anche i punti di collegamento tra i cavi e la sonda.

La sonda non è impermeabile e l'esposizione all'acqua potrebbe danneggiarla. Non immergere mai la sonda nell'acqua.

Requisiti per lo smaltimento



Questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Al fine di assicurare uno smaltimento ecocompatibile, l'utente deve portare i dispositivi presso un punto di raccolta designato per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



AVVERTENZA: smaltimento della batteria! Non smaltire mai le batterie incenerendole. Smaltire sempre le batterie in conformità con le leggi locali.

Specifiche tecniche

Gamma di frequenza (MHz): 2402.0 - 2480.0 MHz

Potenza in uscita (Watt): 0,0012 W

Dichiarazione di conformità

iGRILL MINI

1. **Nome del marchio:** WEBER
Nome del modello: iGRILL MINI
Numero del modello: 7220
Descrizione del prodotto: Termometro Bluetooth Wireless per barbecue
2. **Produttore:** Weber-Stephen Products LLC. 1415 S. Roselle Road, Palatine IL, 60067, USA
3. La società Weber-Stephen Products LLC, con sede a 1415 S. Roselle Road, Palatine IL, 60067, USA, rilascia questa dichiarazione di conformità sotto la sua unica responsabilità.
4. **Oggetto della dichiarazione:** WEBER iGRILL MINI contenente un trasmettitore, una sonda per carne e una batteria a bottone (CR2032).
5. L'oggetto della dichiarazione sovradescritta è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione comunitaria:

Direttiva 2014/53/EU Direttiva sulle apparecchiature radio (RED):

Sicurezza/Salute

Direttiva 2012/19/EU Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)

Direttiva 2011/65/EU Restrizione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS 2)

Regolamento n. 1907/2006 Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

Regolamento (CE) n. 1935/2004 Materiali e articoli destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, Risoluzione del Consiglio d'Europa CM/Res (2013) 9 sui Metalli e le leghe utilizzate nei materiali e negli articoli destinati al contatto alimentare

6. **Standard armonizzati:**

Sicurezza/Salute:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:62311:2008
EN 62479:2010

EMC:

EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09
EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

Radio:

EN 300 328 V1.8.1:2012-06

7. **N/A**

8. L'oggetto di questa dichiarazione utilizza un software e un'app abilitata per smart device al quale il software si connette per funzionare.
9. Firmato per e a nome di Weber-Stephen Products LLC, Palatine, IL USA il 2 luglio 2017

Ralph N. Ten Bruin

Ralph N. Ten Bruin, Global Director of Regulatory Affairs



Produttore:

Weber-Stephen Products LLC

1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067-6266
USA

Importatore:

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH

Leipziger Straße 124
10117 Berlino
Tel.: (+49) 307554184-0

Contatti assistenza clienti:

Weber-Stephen France SAS

C.S. 80322 - 95617,
Cergy Pontoise Cedex, FRANCIA
TÉL: (+33) 810 19 32 37
service.consommateurs@weberstephen.com
FR, ES, PT, IT, BE, LU, NL

Weber-Stephen Deutschland GmbH

Rheinstrasse 194, 55218
Ingelheim, GERMANIA
TEL: (+49) 6132 8999 0
info-de@weberstephen.com
DE, AT, CH, HU, CZ, SK, RO, RU, HR, BG,
GR, SI, UA, CY, AE, KW, QA, BH, SA, EG

Weber-Stephen Nordic ApS

Bøgildsmindevej 23, DK-9400,
Nørresundby, DANIMARCA
TEL: (+45) 99 36 30 10
info@weberstephen.dk
DK, SE, FI, NO, LV, EE, LT

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.

Ul. Minerska 29 lok.1, 04-506
Warszawa, POLONIA
TEL. (+48) 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com
PL

Weber-Stephen Products (U.K.) Limited

10th Floor - Metro Building, 1 Butterwick,
Hammersmith, London W6 8DL, UK
TEL: +44 (0) 203 630 1500
customerserviceuk@weberstephen.com
GB, IE

Weber Stephen Turkey Ev ve Bahçe

Malzemeleri Ticaret Ltd. Şti
İstoç Toptancılar Çarşısı C Blok 4. Kat No: 31
34219 Mahmutbey/Güneşli / İstanbul
Tel: +90 212 659 64 80 Pbx
Fax: +90 212 659 64 83
TR

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e Weber-Stephen Products LLC utilizza questi marchi su licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

